



Rajakytkintä 1 käytetään kun halutaan

- valvoa laitteen pyöriminen
- halutaan pysäyttää laite tiettyyn asentoon
- halutaan määritellä laitteen pyörintäjakso kierroslukujen mukaan

Rajakytkintä 2 käytetään kun halutaan 1 rajakytkimen toimintojen lisäksi pyörittää laitetta kahden rajan välillä sektorikäyttönä.



Materiaalit

Pidin, ruuvi ja aluslaatta AISI 316 terästä
Säätöpyörä muovia
Kytkimen runko 1.4305

Rajan kytkentäpisteen asetus

- löysätään säätöpyörän lukitusruuvia
- käännetään säätöpyörä haluttuun asentoon
- kiristetään säätöpyörän lukitusruuvi kiinni

Osaluettelo

Nimitys	Koodi	Käyttökohde
Pidin	K3-1/BS03-A18	Käyttölaite F3, K3 ja K4 1-raja
Pidin	K3-2/BS03-A18	Käyttölaite F3, K3 ja K4 2-raja
Säätöpyörä	8996	Käyttölaitteissa K3 ja K4
Pidin	V7-1/BS03-A18	Käyttölaite V7 1-raja
Pidin	V7-2/BS03-A18	Käyttölaite V7 2-raja
Säätöpyörä	9413	Käyttölaitteissa V7
Säätöpyörä	SP-F3	Käyttölaitteissa F3